MITSUBISHI

三菱電気温水器ダイヤホット

深夜電力通電制御型(8時間)/時間帯別電灯通電制御型(別売リモコン接続時)

形名

SRG-3764SA-BL (タンク容量:370L) SRG-4664SA-BL (タンク容量:460L)

※リモコンは別売です。(形名:RMC-4)

取扱説明書



この温水器は、通電制御型なので申請によって料金割引きが適用されます。ご不明な場合は、据付工事店(販売店)または最寄りの電力会社にご相談ください。

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱 説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必 要なときお読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、 据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工 事店(販売店)からお受け取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の 確保ができません。
- ●試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。 その際、安全を確保するための正しい使い方について、据 付工事店から説明を受けてください。
- ●他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる 方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書 と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

+	1		•
せ		ι	J

ページ

ご使用の前に

特長 2
温水器のしくみ選べる電力制度
● 医へる電力叩及
_{安全のために} 必ずお守りください 3
ご使用にあたってのお願い5
各部のなまえ
●本体6
リモコン ······ 7
準備8
● 時刻を合わせる 9
● タンクの沸き上げ湯温を設定する … 10

蛇口のお湯を使う


たくさん お湯を使う (沸き増し) …… 11

こんなとき

お知らせブザーを使う	12
長期間 使用しないとき	13
停電したとき	14
定期点検 (有料)	14
日常点検とお手入れ	15
故障かな?	16
アフターサービス	18
仕様	€表紙


特長

温水器で沸き上げたお湯は、配管を通って家の中の蛇口(台所、洗面所、シャワーなど)にきます。水と混ぜて(湯水混合栓で混ぜる)お好みの温度で使用してください。



お知らせ

・蛇口から出るお湯は、配管材の放熱 によってタンクの沸き上げ湯温より 低くなることがあります。



進入る理力制度

この電気温水器に適用できる電力制度は、**深夜電力**と時間帯別電灯とがあります。 ご家庭のライフスタイルに合わせてお選びください。

契約している電力制度と使える機能

機能電力制度	沸き上げ 夜間時間帯に 沸き上げる (昼は沸かせません。)	沸き増し お湯が減ったら 自動的に追加で沸かす (昼も沸かせます。)	契約の概要
深夜電力	0	×	電気温水器のみ、 夜間時間帯(23:00~7:00)は通常の1/3以下の割引き料金が適用されます。 (昼間時間帯は通電されません。)電気温水器以外の電気製品は、通常の 料金が適用されます。
時間帯別電灯	0	0	家庭の電気製品すべてに対して 夜間時間帯(23:00~7:00)は通常の1/3以下の割引き料金、昼間時間帯 (7:00~23:00)は通常の10%~30%程度の割増料金 * が適用されます。 **割増の程度は、電力会社により異なります。

- 昼間時間帯、夜間時間帯は電力会社などにより異なります。
- ▶上記以外の電力制度については、電力会社または当社ご相談窓口(→19ページ)へお問合わせください。
 注:時間帯別電灯で使用する場合は、別売のリモコン(形名:RMC-4)が必要です。

安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、据付工事説明書とともにお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。 据付工事説明書も必ず据付工事店(販売店)から受け取ってください。
- ■誤った取扱いをした場合に生じる危険と その程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷に結びつく 可能性があります。

誤った取扱いをしたときに、 ⚠ 注意 傷害または家屋・家財など の損害に結びつきます。

■本文中に使われる図記号の意味は次の とおりです。



接触禁止

アース線接続 指示にしたがう



やけどに注意

● 給湯時は湯水混合 栓に手を触れない

手を触れない



排水時はお湯に・逃し弁点検時は 配管に手を触れ



入浴するときやシャワー使用時、台所や洗面所 でお湯を使うときは、湯温を指先等で確認する



湯温を確認せずに 浴槽につかったり、 シャワーを浴びると、 やけどをすることがあります。



ご使用の


前

近くにガス類や 引火物を置かない




発火・火災になることがあります。

アース工事を確認する







改造をしない

発火したり、異常動作

してけがをすることが

あります。


修理技術者以外の人は 、分解・修理をしない



工事に不備があると、 故障や漏電のときに 感電することがあります。 アースの取付けは、据付工事店また は「三菱電機 修理窓口・ご相談窓 ロ上へお問合せください。



異常(こげ臭いなど)時は、漏 雷遮断器のレバー(→6ページ) を下げて電源を「切」にし、 お買い上げの販売店または「三 菱電機修理窓口・ご相談窓口し へ連絡する





安全のために必ずお守りください。(つづき)

⚠ 注意

そのまま飲用しない



長期間のご使用によってタンク内に水アカが たまったり、配管材料の劣化などによって水質 が変わることがあります。飲用される場合は、 下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸 騰させてからにしてください。

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合し た水道水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水) は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった 場合には、飲用せずに直ちに、据付 工事店(販売店)へ点検を依頼して ください。



脚(6カ所)がアンカーボルトで 固定されているか確認する



固定されていないと、 地震のとき、本体が倒れて けがをすることがあります。

凍結防止対策の確認をする (→5ページ)



凍結するとタンクや配管が 破裂しやけどや水漏れをす ることがあります。



タンクの熱湯を直接排水しない (→13ページ 手順2)

やけどをすることがあります。 また、排水管などを破損すること がありますのでタンク内を水にし てから排水してください。




操作カバー・操作窓は 閉じる (→6ページ)



通電はタンクを満水にしてから


行う(→8ページ)



タンクに水がない状態で通電 すると、ヒーターが過熱して 故障の原因になります。


逃し弁の点検をする

(→15ページ)



点検しないとタンクや配管が 破損したり、逃し弁から水漏 れしたりすることがあります。

2階以上に据付けた場合、 上部振れ止め金具が壁に固 定されているか確認する




固定されていないと、 地震のとき、本体が倒れてけがを することがあります。



床面が防水・排水処理されているか 据付工事店へ確認する

処理されていない場合、 ^{確認} 水漏れが起きたとき大きな 損害につながることがあります。

1カ月以上使用しないとき(→13ページ)は、



電源確認

排水しないと 水質が変化することがあります。

ご使用にあたってのお願い

使用にあたっては、以下のことをお守りください。

お湯を上手に使う

1日に使用できるお湯の置は限りがあります。

シャワーは止めながら (髪を洗っているときは 止めましょう。)



洗いものをするときも

止めながら

流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。

夜間時間帯の入浴について

この温水器は、夜間時間帯(本体の「沸き上げ中ラ ンプ | が点灯しているとき*) にお湯を沸かします ので、この時間にはなるべく入浴しないようにして ください。夜間時間帯にお湯を使うと、翌日の湯温 が低くなったり、お湯がたりなくなったりする場合 があります。



※リモコン(別売)をご利用の場合は、リモコンの表示部に 「沸き上げ中」が表示されているときのことをいいます。

凍結防止をする

各配管に保温工事がしてあっても、冬季は本体周囲 温度が0℃以下になると配管が凍結し、機器や配管 が破損することがあります。(寒冷地だけでなく暖 かい地域でも凍結することがあります。) 据付工事 店へ相談し適切な凍結防止対策をしてください。

→配管が凍結した場合は、温水器専用止水栓 を閉じて据付工事店(販売店)へご連絡く ださい。

凍結防止ヒーターを使う

凍結防止ヒーターが図のように巻かれているか確認します。 使用するときは、すべてのプラグをコンセントに差し込みます。 (凍結しない季節はコンセントからプラグを抜いておきます。)



ご使用 の 前

7:00

〈リモコン(別売)をご利用のお客さま〉

契約している電力制度を確認する

契約している電力制度によって一部ご利用いただけ ない機能*があります。 (→2ペーシ)

ご契約の電力制度を 据付工事店(販売店) にご確認ください。



※深夜電力制度でご契約のお客さまは、沸き増し 機能 (→11ページ) をご利用できません。

リモコンの時刻を確認する

リモコンの時刻が進んだり遅れたりした 場合は、時刻を合わせ


直してください。 (→9ページ)




時間帯別電灯料金制度を使用されている場合 時刻がずれていると、タンク内を沸き上げるとき、ずれた分の時間は電 気料金の高い昼間電力を使用するため、電気料金は割高になります。

各部のなまえ(本体)


本体




操作部、漏電遮断器



6



表示部 (説明のため、画面はすべてを表示した状態にしてあります。)



準備

使い始めは、次の手順で操作します。また、タンクの水抜きをせずに1カ月以上温水器を使用しなかった場合は、 いったんタンクの水抜きをして(→13ページ)から次の手順を行なってください。


1.温水器のタンクを満水にする

- ①蛇口(湯水混合栓)が閉じていることを確認する
- ②タンク内の空気を抜くために、逃し弁を開く
- ③温水器専用止水栓を開いてタンクに水を入れる タンクが満水になると排水口から水がでます。満水までの目安は約30分です。 (配管や水源水圧によって多少異なります。)
- ④満水になったら、逃し弁を閉じる (温水器専用止水栓は、閉じないでください。)
- ⑤給湯配管の空気を抜くために、蛇口(湯水混合栓)のお湯側を開く(1カ所) 操作の方法は湯水混合栓のタイプによって異なります。









(空気が抜けたら蛇口を閉じてください。)

2.電源を入れる

①200V電源プレーカーを「入」にする (または分電盤の電源プレーカーを「入」にする)



②漏電遮断器の電源レバーを「入」にする(→6ページ)



∧ 注意 通電はタンクを満水に してから行う

3.タンクの沸き上げ湯温を設定する

沸き上げ湯温は、本体の操作部で設定します。

①本体の操作部でタンクの 沸き上げ湯温を設定する (→10ページ)



リモコン(別売)をご利用のお客さま

リモコン(別売)をご利用の場合はリモコンで設定します。 (必ず「①時刻を合わせる」を行なってください。)

①時刻を合わせる (→9ページ)



②タンクの沸き上げ湯温を 設定する(→10ページ)



夜間時間帯(→5ページ)にお湯を沸き上げます。



沸き上げ中は、本体の「沸き上げ中ランプ」が点灯します。



沸き上げ中は、リモコン に「沸き上げ中」が表

お知らせ時間帯別電灯でご契約の場合、初日と 2日目は昼間時間帯でも沸き上げるこ とがあります。

4.お湯を使う

お湯は翌朝から使用できます。

やけど防止のため、湯水混合栓の湯温調節 つまみを「低」側にしてから給湯つまみを 開き、適温に調整してお湯を使用します。



⚠ 警告

使いはじめは、やけどに注意する 特に朝の使いはじめは、空気の混ざった 熱湯が飛び散る場合があります。

ご使用の前

時刻を合わせる 『天司ン(別売)を ご利用のお客さま

温水器を使うためには、まず時刻を合わせてください。 時刻を設定しないと、「沸き上げできない」場合があります。 また、時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。

リモコン 〈お買上げ時(初期涌電時)〉 時計の お買上げ時(初期通電時)や $\Pi\Pi \cdot \Pi\Pi$ 16時間以上の停電後の表示 חח:חח 分を押して時刻を合わせる 一時 を押すと 1 時間ずつ、表示部の数字が進みます。 |分 |を押すと 1 分間ずつ、表示部の数字が進みます。 スイッチを押し続けると、表示が連続して進みます。 表示例)午後3時3分 ①時計セット 時:分 - 71 AB 12. 〈ご使用中に時刻を合わせ直す場合〉 上記と同様に、 時分を押して時刻を合わせ直します。

必要な箇所を表示してあります。

お願い ●時計の時刻は温度変化や停電などにより若干変動し ます。時刻が進んだ場合や遅れた場合は、時刻を合 わせ直してください。また、2~3カ月に一度は時 刻が合っているかご確認ください。



●約16時間以上の停電があった場合や長時間電源を「切」 にしていた場合、「驟!の 00:00」が表示されますので、 必ず時刻を合わせ直してください。沸き上げできない 場合があります。(→14ページ)


お知らせ ● 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は〔12: 00] を、夜の12時の場合は[0:00] を表示します。

タンクの沸き上げ湯温を設定する

温水器を使うためには、タンクの沸き上げ湯温を設定してください。

通常は(使いはじめは必ず)、湯切れ防止のため「高」に設定してご使用ください。

お湯の使用量が少ない場合は、省エネのために「自動節約」または「低」にしてください。



自動節約


湯温設定スイッチを スライドさせる

沸き上げ湯温 設定	沸き上げ湯温 (目安)
高	約 90°C
低	約 70℃
自動節約	冬期…約80~90℃ / 春秋期…約75~90℃ / 夏期…約70~90℃

※各沸き上げ湯温設定の長所・短所については、下表をお読みください。

リモコン(別売)をご利用のお客さま


本体の設定よりもリモコンの設定が優先されます。





お買上げ時の設定 …高 設定できる温度 …高/中/低/自動節約

お願い ●沸き上げ湯温を「低」「中」または「自動 節約」で設定している場合、来客などでお 湯をたくさん使用することが予測される ときは、前日に、「高」に設定してください。



沸き上げ湯温 設定表示	沸き上げ湯温(目安)	長所・短所
佪	約 90°C	最高の湯温で沸き上げるのでお湯を たくさん使えます。
\oplus	約 80℃	余分に沸き上げないので省エネ効果があります。
觝	約 70°C	あります。湯切れの心配があります。
自動節約	冬期…約 80~90℃ 春秋期…約 75~90℃ 夏期…約 70~90℃	・効率よく沸き上げるので省エネ効果があります。

●「自動節約」では、過去の使用湯量と給水 水温から翌日 の使用湯暈を予測して、約 70℃~約90℃の範囲で沸き上げ湯温を 決定し、ムダなく効率的に沸き上げます。

タンクの沸き上げ湯温を表示する

温水器のタンク内上部の湯温を表示します。





● タンク内の湯温は、放熱によって時間の経過と ともに少しずつ低下しますので、設定湯温より も低く表示されることがあります。(通常、湯温 の低下は、1時間に約0.5℃~1℃程度ですが、 寒冷地ではそれ以上低下します。)

10


9

ご使用の前に

ご利用のお客さま


「沸き増し」とは、お湯がたりなくならないように、減ってきたらそのつどお湯を沸き上げる機能です。 来客などでいつもよりたくさんのお湯が必要なときなどに使用してください。

(「時間帯別電灯」でご契約のお客さまがご利用できる機能です。深夜電力でご契約のお客さまは、ご利用できません。 また、満タン沸き増しは時刻を設定していないと使用できません。)




沸き増し使用時の表示部 ① 沸き増しを設定すると 表示されます。 ② お湯が減り、ヒーターに通 電されると表示されます。

リモコン



〈満タン沸き増し〉

設定した、その日 (7:00~23:00) は何回でもタンク全体の沸き 増しを行います。(23時になると自動的に解除されます。)



お知らせ ●沸き増しは、昼間電力でタンク内を沸き上げるの で電気料金は割増になります。 (→2ページ)



- ●沸き増しの場合も、10ページで設定した湯温に沸 き上げます。
- ●初日と2日目は満タン沸き増しが設定できないこ とがあります。
- ●最初の電源「入」から24時間の経過と時刻の設定 により、時間帯(「昼間」または「夜間」)が点灯しま す。満タン沸き増しは、時間帯が点灯していないと 使用できません。


表示部




お知らせブザーを使用するに関係のは解析的に関係しています。

おふろの湯はり時間のお知らせなどにご使用ください。

1度ブザー時間を設定すれば、その後は「スタート/ストップ」スイッチを押すだけで使用できます。 設定した時間が経つとブザー(ピピピ ピピピ…)でお知らせします。



〈一度、時間を設定した後は…〉



設定した時間が経つと… ブザー(ピピピ ピピピ…)でお知らせします。

必要な箇所を表示してあります。

お買上げ時の設定 …満タン沸き増し 解除


長期間 使用しないとき

1カ月以上、温水器を使用しないときは、運転を止めタンクの水を抜きます。

⚠ 注意.

- 1カ月以上使用しないときは、タンクの水を抜く (水質変化の原因)
- タンクの熱湯を直接排水しない

(やけど、排水管などの破損の原因)



電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを 「切」にする

電気の供給を停止します。(あらかじめ前日に「切」にして おけば、ムダにお湯を捨てることがなくなります。)

タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓(例え ば台所など)を開き、熱いお湯が出なくなるまでお湯

お願い ●お湯の温度を調節して60℃以下で排水 してください。

- 温水器専用止水栓を閉じる 温水器(タンク)への給水を止めます。
- 逃し弁のレバーを開く タンクへ空気を取り入れます。
- 排水栓を開く(2カ所) タンクの水(お湯)を抜きます。 排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を 調整してください。

⚠ 警告_

排水時は、やけどに注意する

タンクの排水が終わったら 水抜き栓を開く(2カ所)

> 配管の水(お湯)を抜きます。 容器などで受けて排水します。

- お願い●排水が終ったら、排水栓、水抜き栓を閉じて
 - 逃し弁は再び使用するときまで閉じないでく ださい。

再び使用するとき

排水栓(2カ所)、水抜き栓(2カ所)、が閉じて いることを確認してから準備(→8ページ)の 手順を行なってください。

停電したとき

この温水器は、約16時間のメモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、お客さまが設定した 「時刻」や「沸き上げ湯温」などは失われずにすみます。

ただし、長時間の停電の場合は、初期設定に戻りますので次の処置をしてください。



長時間停電すると(約16時間) ト) リモコン(別売)をご利用のお客さま

P(001-010 -		7100310000	
機能	初期設定に戻る	処 置	
時刻	(朝の 00:00) 点灯	必ず時刻を合わせ直してください。 時刻を合わせないと、「沸き上げできない」場合があます。また、正しい時刻に合わせていないと、電気料が割高になる場合があります。	
沸き上げ湯温	高」	ご利用の沸き上げ湯温に設定し直してください。	
満タン沸き増し	解除	満タン沸き増しを使用するときは、再度、設定し直して ください。	

お知らせ ● 時間帯別電灯でご契約の場合、初日と2日目は昼間時間帯でも沸き上げることが

温水器の沸き上げ

夜間時間帯に停電が発生した場合

- ●短時間の場合、停電終了後すぐに、温水器(ヒーター)に通電され、沸き上げを行います。
- ●16時間以上続いた場合は、停電終了後、温水器の湯温設定が「高」になり沸き上げをはじめます(リモコン無しの場合は、設定された湯温で沸き上げをはじめます)が、 時間がたりなくて設定した沸き上げ湯温まで沸き上がらない場合があります。

定期点検(有料)

電気温水器を少しでも長くお使いいただくために、3~4年に1度定期点検(有料)を行なってください。 定期点検については、据付工事店(販売店)または「三菱電機 ご相談窓□」(→19ページ)へご相談< ださい。点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

定期点検の主な内容

項目	内容
据付け状態	設置面、配管状態、配管その他の保温処置、電気配線などの確認
機能部品	電気部品(配線、導通、動作の確認)、弁類(減圧弁、逃し弁、空気 抜き弁)などの点検および消耗部品の交換
タンク	沈殿物の除去など



消耗部品 以下の部品は消耗部品です。









お願い ● 減圧弁、逃し弁、ヒーターパッキン、空気抜き弁の交換時は、当社純正部品をご指定ください。

こん

なとき

日常点検とお手入れ

日常のお手入れ:本体(別売リモコン)のお手入れ

本体や(別売リモコン)の表面が汚れ たときは、乾いた布や固くしぼった布 で拭いてください。





お願い ● ベンジンやシンナーなどの化学薬品やアルコー ルは、使用しないでください。変形や変色の原因 になります。

1年に2~3回程度:漏電遮断器の動作点検

漏電遮断器の点検は、200V電源供給中に行なってください。

- ●時間帯別電灯でご契約の場合…いつでも点検できます。
- ●深夜電力でご契約の場合…夜間時間帯に点検を行なってください。

①テストボタンを押す

電源レバーが「入」→「切」になれば正常です。「切」に ならない場合は、据付工事店にご連絡ください。

②必ず電源レバーを「入」に戻す



⚠ 警告

漏雷遮断器の動作を 確認する(感電の原因)

1年に2~3回程度: 逃し弁の点検 (各部のなまえ: → 6ページ)

動作点検と水漏れ点検を行います。

動作点検… レバーを開き、水(お湯)が排水口から出ることを確認する

水(お湯)が出れば正常です。水(お湯)が出ない場合は、温水器専用止水栓を閉じ 電源プレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店にご連 絡ください。また、レバーの動きが悪い場合は、早めに据付工事店ご連絡ください。 動作確認後は必ずレバーを閉じてください。

水漏れ点検… 沸き上げをしていないとき(本体の「沸き上げ中ランプ」が点灯して いないとき*)、排水口から水(お湯)が出ていないかを確認する ※リモコン(別売)をご利用の場合は、リモコンの表示部に「沸き上げ中」が表示 されていないときのことをいいます。

> 水(お湯)が出ていなければ正常です。水(お湯)が出ている場合は、 レバーを数回、上下に動かします。それでも、水が止まらない場合は、 温水器専用止水栓を閉じ、電源プレーカーまたは漏電遮断器の電源 レバーを「切」にして据付工事店にご連絡ください。

お願い ●逃し弁は高い位置に付いています。必要に応じて踏み台などを使用し、点検 を行なってください。(踏み台使用時は、転倒しないよう注意してください。)

⚠ 警告

点検時は、配管に手を触れない (やけどの原因)

逃し弁の点検をする

タンクや配管が破裂して、やけどの原因になります。

1年に2~3回程度:配管の点検

配管の保温材破損や水漏れ、ドレンホースから排水されていないかを点検 します。水漏れが生じている場合は、据付工事店にご連絡ください。

特に冬季に入る前には、必ず保温材のチェックを行います。破損して いる場合、配管が凍結し、本体や配管が破損することがあります。

お願い
●本体や周辺配管などから水漏れが生じた場合は、温水器専用止水栓 を閉じ、200V電源プレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切! にして据付工事店へご連絡ください。





配管を点検する

マンションなど、中・高層住宅では水漏れが起き た場合、下層階に被害を及ぼすことがあります。

⚠ 警告

排水時はお湯に手を触れない

(やけどの原因)

1年に2~3回程度:タンクのお手入れ

お願い●沸き上げ中は行わないでください。

①排水栓を約1~2分間開く

タンクの下部にたまった汚れを排水します。 排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調整してください。

②汚れがなくなったら排水栓を閉じる

汚れが多い場合は、数回繰り返します。

お願い ・タンクのお手入れを行うときは、同時に排水管(溝)のゴミつまりなども点検してください。 ゴミなどで排水が流れにくい場合は、水漏れ事故防止のため据付工事店へご連絡ください。(有償)

故障かな?と思ったら

故障かな?

症

因

お湯が出ない

お湯の出が悪い 20

温水器専用止水栓が閉じている

断水している(蛇口から水がでますか?)

閉じていれば開いてください。 断水が終るまで待ってください。

配管が凍結している

原

凍結していた場合は、温水器専用止水栓を閉じて 据付工事店(販売店)へご連絡ください。

お湯がわかない お湯が足りない

「高」なのに

2K

電源ブレーカーが「切」になっている

「切」になっている場合は、「入」にしてください。

本体の漏電遮断器の電源レバーが 「切」になっている

「切」になっている場合は、「入」にしてください。 2度、3度と「切」になる場合は、「切」のまま据付工事店 (販売店)へご連絡ください。

「低」の場合は「高」へ設定を変えてください。 逃し弁の点検を行なってください。(→15ページ)

逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、減圧弁の故障、または、

逆流防止機能のない湯水混合枠からの回り込みが考えられます

沸き上げ湯温設定が低い

本体の「沸き上げ中ランプ」が点灯 していないときに、排水口から、お湯 (水)が出ている

本体の「沸き上げ中ランプ」が点灯しているとき に、お湯をたくさん使用した(特に夜間時間帯)

いつもに比べてお湯をたくさん 使用した

リモコン(別売)を接続せずに「時 間帯別電灯」で使用している

リモコンの時刻表示部が点滅している

リモコンに「沸き上げ中」が表

示されていないときに、排水口 から、お湯(水)が出ている

いつもに比べてお湯をたくさん使用した

翌日まで待ってください。

ので据付工事店(販売店)へご連絡ください。

翌日まで待ってください。

翌日の使用湯量が多くなると予測できるときは、あらか じめ沸き上げ湯温の設定を上げてください。

リモコン (別売)を購入してください。詳しくは、据 付工事店(販売店)へご連絡ください。

時刻を設定してください。(→9ページ)

逃し弁の点検を行なってください。(→15ページ) 逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、減圧弁の故障、または、 逆流防止機能のない湯水混合栓からの回り込みが考えられます ので据付工事店(販売店)へご連絡ください。

わき増し(→11ページ)を利用してください。

本体の「沸き上げ中ラ ンプ」が点滅している

温水器の異常です。

据付工事店(販売店)へご連絡ください。

本体の「沸き上げ中ランプ」 が点灯していないときに 排水口から水が出ている

逃し弁または減圧弁の故障です。

逃し弁の点検を行なってください。(→15ページ) 逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、減圧弁の故障、または、 逆流防止機能のない湯水混合栓からの回り込みが考えられます ので据付工事店(販売店)へご連絡ください。

浴槽や洗面器等に 青い線がつく

湯垢と銅配管等から溶出した銅イオ ンが反応して不溶性の青い銅石けん が付着したものです。

台所用の油汚れ専用の洗剤をスポンジにつけて こすれば除去できます。こまめな清掃により湯垢 がつかないようにすれば防止できます。

リモコン(別売)をご利用のお客さま

沸き増しの設定が できない

電力制度の契約が「深夜電力」 契約になっている

沸き増しを利用できません。 電力制度の契約については電力会社へご相談ください。

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱 電機 修理窓口」(→18ページ)へご相談ください。

5:00

こんなときは故障ではありません

排水口からお湯が出ている

本体の「沸き上げ中ランプ」が点灯しているとき(リモコンをご利用の場 合は、リモコンの表示部に「沸き上げ中」が表示されているとき)は、水を お湯に沸き上げているので、体積が増えた分を逃し弁から排水しています。

お湯が白く濁って見える

水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡とな って出てくる現象です。少し時間をおくと消えます。

ヒーターにすぐに通電されない

給水水温が高い場合や湯温設定が「低」のときは、夜間時間帯に なってもすぐに通電しません。夜間時間帯が終了する時刻に合 わせて沸き上げを完了させます。(ピークシフト機能)

お湯から油がでる、お湯が臭い

C

必要な箇所を表示してあります。

初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混 ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

設定した沸き上げ湯温まで沸き上がらない

以下のことを行うと、設定した沸き上げ湯温まで沸き上がらない場合があります。

- ①本体の「沸き上げ中ランプ」が点灯しているとき(リモコンをご利用の 場合は、リモコンの表示部に「沸き上げ中」が表示されているとき)に お湯を使用した場合
- ②夜間時間帯に沸き上げ湯温の設定をかえた場合(「低」→「高」) ③給水水温が低く、残湯量が少ない場合
- 給水水溫…10℃以下 残湯量……20L未満

浴槽の水が青く見える

光の波長の関係や浴槽の色などによって浴槽の水が青く見えることが あります。また、配管(銅配管)から溶出したわずかな銅イオンによって 浴槽や洗面部材などが青くなることがありますが異常ではありません。

お湯がたりなくなったときに温水器を診断する(自己診断モニター機能) |リモコン(別売)をご利用のお客さま

この温水器は、お湯の沸き上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定した沸き上げ湯温まで 沸き上げてきなかったときは、次の操作で原因を調べることができます。



表示	沸き上げ状態	お湯がたりなくなったとき
LO	沸き上げは完了しています。(据付工事直後や 2時間以上の停電後、最初に沸き上げが完了 するまでは「LO」が表示されます。)	昼間時間帯にたくさんの お湯を使用したため、湯量 不足になりました。
LI	給水水温が低かったため、設定した沸き上げ 湯温まで沸き上がっていません。	
		沸き上げ湯温が低いため、 使用できる湯量が少なく なり、お湯がたりなくなりま
LЭ	夜間時間帯にお湯を使用したため、または夜間時間帯に2時間以上停電したため、設定した沸き上げ湯温まで沸き上がっていません。	Ut.

故障です。据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」(→18ペーシ) へご連絡ください。

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯が足りなくなった場合は「沸き増し(--11ページ)」を利用してください。深 夜電力でご契約の場合は、沸き増しが利用できません。時間帯別電灯に契約を変更すれば、沸き増しを利用し、お湯の 不足が解消できます。電力制度の契約については、据付工事店(販売店)または最寄りの電力会社にご相談ください。

リモコンにエラーが表示された場合の処置 リモコン(別売)をご利用のお客さま

表示	症状	処 置
E !	お湯が沸かない	電源プレーカーと本体の漏電遮断器の電源レバーを「切」にして 据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」(・18ページ)
E2	残湯量を正しく表示しない	栖竹工事店(城元店)または「三菱竜機 修理窓口」(・18ページ) へご連絡ください。

※本体の「沸き上げ中ランプ」が点滅している場合は温水器の異常ですので、据付工事店(販売店)へご連絡ください。

アフターサービス

■保証書 (添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」な どの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取りくだ さい。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。(取 扱説明書、据付工事説明書、明細書なども保証書と一緒に保 管してください。)
- ●据付工事説明書(別添付)で指定されていない別売品を用い て使用した場合、故障が生じたときには責任を負いかねます。

保証期間・・・お買上げ日から2年間です。ただし、タンクは 5年間、発熱体(ヒーター)は3年間です。

■補修用性能部品の保有期間

- ●この製品の補修用性能部品を製造打切り後10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口·ご相談 窓口」(右一覧表)へご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?」(→16ページ)にしたがってお調べください。 なお不具合がある場合は、電源を「切」にしてから、据付工事 店(販売店)にご連絡ください。
- ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に したがって据付工事店(販売店)が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品名 : 三菱 電気温水器

2. 形名 :本体右下に表示してあります。

3. お買上げ日:年月日

4. 故障の状況:できるだけ具体的に

お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・訪問希望日

この製品はBL認定品です。-



BL認定は、財団法人ペターリビングが住宅 設備機器のなかでも、特に優れた商品に与え るもので、以下の特典があります。

●無料保証期間が2年間です。 ただし、タンクは5年間、発熱体(ヒーター)は3年間です。



給湯器ユニット 品名 (電気給湯機)

ドターリビング Tel.03-5211-0680 瑕疵保証·賠償責任保険付

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は

修理のお問合わせは 多里窓口

その他のお問合わせは ďЬ ご相談窓口 ^

電話受付:365日24時間

北海道地区

幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18

旭 川 (**0166) 26-5580** 旭川市曙1条 8-1-4 見(0157)25-7045

北

路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25

带 広(0155)35-3111

苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18

樽(0134)33-3380 小樽市緑 2-28-22

函館(0138)49-0345 函館市西桔梗町 589-57

手(0182)32-1785

大館市餅田 2-5-44

山形市大野目 2-1-21

酒田市上安町 1-11-11

田(0234)35-8230

横手市卸町 3-2

大館(0186)42-2781

山 形(023)624-0018

東北地区

酒

森 (017) 773-8381 秋 田(018)865-4471 秋田市八榛三和町 19-36 養森市大字野木字野尻 37-184

前 (0172) 32-6535 弘前市大字膏山 4-20-3

戸(0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

⊃ (0175) 22-3277 むつ市横迎町 2-11-7

盛 岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11

沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3

石 (0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1 台 (022) 238-1773

仙台市若林区大和町2-18-23

気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2

巻 (0225) 95-9111 石券市門脇字四番谷地 16-268

JII (0229) 24-3595

鶴 岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4 米 沢(0238) 37-5554

米沢市中田町 742-8 島 (024) 534-7123

福島市御山字田中 58 ш (024) 959-6543

郡山市喜久田町卸 1-76-1

会 津(0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7

原町(0244)24-2842 原町市桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822 いわき市内郷御台境町鶴巻 75-8

KO2A

h

な

とき

都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区

潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9

長 岡 (0258) 23-3323 長岡市南陽 1-1118-1

上 越(0255)24-1160 上越市春日山町 3-6-3

長 野(026) 221-3232 長野市稲葉 904

飯田市上郷別府 3367-1

山 梨(055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東海・北陸地区

愛知県・三重県

フロントセンター名古屋

津 (0559) 22-7111 沼津市若葉町 20-1

岡 (054) 284-0821 静岡市中原 913

松 (053) 463-8455 浜松市上西町 62-5

阜 (058) 275-0909

岐阜市中鶉 3-24

中津川 (0573) 65-6646 中津川市駒場字町裏 526-2

本 (0263) 27-2461 松

松本市芳川野濱 531 飯 田(0265)52-5396

電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

山 (0577) 33-7410 高 高山市冬頭町 981-5

富 山 (0766) 56-0121 射水郡小杉町青井谷 1-1-1

金 沢 (076) 252-8133 金沢市小坂町西 97

福 井(0776) 22-6340 福井市問屋町 1-19

関西地区

大阪府・奈良県・和歌山県(田辺・新宮を除く) 兵庫県 (阪神・淡路地区) ・京都府 (畿北を除く)

フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900

大阪市北区大淀中 1-4-13

滋 賀(077)552-4058

豊 栗太郡栗東町安養寺 2-4-25 中間

北 (0773) 23-5960 姫 路 (0792) 94-3383 姫路市手柄 98

田 田辺市稲成町字西沖代79-1 新 宮 (0735) 22-2495

岡 (0796) 24-6360

辺 (0739) 23-1109

・四国地区

広島県・山口県・島根県・鳥取県・岡山県

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

電話 (082) 890-6365 中・四国CSセンター FAX (082) 890-6367

広島市南区大洲 4-3-26

九州地区

福 岡(092)412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21

北九州(093)653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

佐 賀 (0952) 31-4189 佐賀市鍋島町大字八戸溝348-2 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50

崎 (095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4

佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1

熊 本(096)380-0211

八 代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1

大分(097)558-8803 大分市向原西 1-8-1 崎 (0985) 56-4900

宮崎市大字赤江字飛江田150-延 岡(0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

縄 (098) 898-3333 沖 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

職全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル

0120-139-365 (通話料金無料)

靈通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655

BFAX **03-3413-4049**

当社家電品についてのご意見やご要望は 地区お客さま相談室

(月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 東 北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33

首都图 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 中 部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3 北 陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81

関 西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13 中 国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商エセンター 6-2-17

四 国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1 九 州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

ん な とき

形	名	SRG-3764SA-BL SRG-4664SA-BL					
	力制度	深夜電力通電制御型(8時間)/時間帯別電灯通電制御型(別売リモコン接続時)					
設置	場所	屋外(屋内	内設置可)				
タン	ク容量	0.37m³ (370L)	0.46m³ (460L)				
定格	電圧	単相	200V				
定格発	熱体	4.4kW	5.4kW				
潤電力 制	御用	約	4W				
標準消	費電力量 [※]	約34kWh/日	約42kWh/日				
高さ		1730mm	2035mm				
外形寸法	奥行き	500mm	500mm				
	幅	970mm	970mm				
本 体		約 78kg	約 92kg				
製品質量満水時		約 448kg	約 552kg				
最高的	き用 圧 カ	97kPa (逃し弁設定値)					
通 常 使 用 圧 力 80kPa (減圧弁設定値)							
安 全 装 置 漏電遮断器、温度過昇防止器			温度過昇防止器				
リ モ 〈別売〉形	コ ン 名:RMC-4	縦 198mm 横 96mm 厚さ 23mm					

※標準消費電力量は、沸き上げ温度90℃、給水温度15℃の条件でタンク内全量を1回沸き上げたときの値です。

愛情点検

★長年ご使用の温水器の点検を!

こんな症状は

ありませんか

●設置場所が濡れている。

●お湯が早くなくなる。 ●時々漏電遮断器がはたらく。 ●その他の異常や故障がある。

製造打切り後10年です。

●この製品の補修用性能部品の保有期間は、

故障や事故防止のため、電源ブレー カーを切り温水器専用止水栓を閉じ ご使用中止 てから、据付工事店に点検・修理 (有料) をご相談ください。

(製品形名	乙〈製造都	号〉		据付工事店 (販売店) の店名・住所・電話番号
SRG-		<		>	
	お]	買上げ日			
	年	月	日		

占検・修理時の覚え書きとしてご使用ください。

▲ 三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800 電話番号 0276-52-1111 (代表)

KO2A